

Označení	Popis produktu	Skladem
376510	HIKOKI stůl pod pilu C3610DRJ/C10RJ	1
754369	HIKOKI VRTÁK SDS-MAX 15X340MM 4-břit	90
782409	HIKOKI SDS-PLUS VRTÁK 2-břit 5x310/250 mm	16
782503	HIKOKI SDS-PLUS VRTÁK 2-břit 20x450/400 mm	8
782738	HIKOKI pilový list Starloc DŘEVO multitool	50
783263	HIKOKI VRTÁK SDS-Plus 15x215/150 mm dvoubřit	40
4100041	HIKOKI TCT PILOVÝ KOTOUČ 150X20 Z34 na kov	8
60354999	HiKOKI Pilový kotouč 125X20X24Z na dřevo	1
60355001	HiKOKI Pilový kotouč 165X30X24Z na dřevo	3
60355002	HiKOKI Pilový kotouč 165x30X16Z na dřevo	4
60355005	HiKOKI Pilový kotouč 165x20X16Z na dřevo	3
60355014	HiKOKI Pilový kotouč 216x30X24Z na dřevo	2
AL18DAWPZ	HIKOKI AL18DAWPZ mazací pistole 18V/ 1x baterie 2,0 Ah, nabíječka	1
C1805DAW2Z	HIKOKI C1805DAW2Z aku okružní pila bez baterií a nabíječky v Hitboxu	2
C3606DBW2Z	HIKOKI C3606DBW2Z okružní pila bez baterií a nabíječky v Hitboxu	2
C3606DPAW2Z	HIKOKI C3606DPAW2Z aku ponorná pila bez baterií a nabíječky v Hitboxu	4
C3610DRJW4Z	HIKOKI C3610DRJW4Z aku stolní pila bez baterií a nabíječky	1
C3612DRAW4Z	HIKOKI C3612DRAW4Z aku pokosová pila bez baterií a nabíječky	1
C8FSEMB2	HIKOKI C8FSEMB2 pokosová pila 216	1
CC14SFWAZ	HIKOKI CC14SFWAZ pila na kov	2
CD3605DBW2Z	HIKOKI CD3605DBW2Z aku pila na kov bez baterií a nabíječky	1
CE18DSLW4Z	HIKOKI CE18DSLW4Z aku nůžky na plech bez baterií a nabíječky	1
CJ18DA	HIKOKI CJ18DA přímočará pila bez baterií a nabíječky	1
CJ18DBW2Z	HIKOKI CJ18DBW2Z aku přímočará pila	1
CR13VEYWSZ	HIKOKI CR13VEY pila ocaska 1100W	2
CR18DB	HIKOKI CR18DB aku pila ocaska bez baterií a nabíječky	5
D36DYAW4Z	HIKOKI D36DYAW4Z aku uhlová vrtačka bez baterií a nabíječky	1
DH12DDW2Z	HIKOKI DH12DDW2Z aku kladivo bez baterií a nabíječky	1
DH1826DAW2Z	HIKOKI DH1826DAW2Z aku kladivo bez baterií a nabíječky	1
DH36DMAWAZ	HIKOKI DH 36DMAWAZ SDS-MAX aku kladivo 36V /4Ah včetně baterií a nabíječky	1
G18SE4UDZ	HIKOKI UHLOVÁ BRUSKA G18SE4	1

G23UDY2WKZ	HIKOKI G23UDY2WKZ uhl.bruska 2600W/230mm	1
H60MCWSZ	HIKOKI BOURACÍ KLADIVO H60MCWSZ	1
KG23SAYBZ	HIKOKI KG 23 SA set 2uhlové brusky G23ST + G13STA + diamantový kotouč	7
NH18DSLW4Z	HIKOKI NH18DSLW4Z aku automatické kladivo	2
NR1890DRAW9Z	HIKOKI NR1890DRAW9Z hřebíkovačka bez baterií a nabíječky v Hitboxu	2
NT1850DAWXZ	HIKOKI NT1850DAWXZ aku hřebíkovačka včetně baterií a nabíječky	1
NV1845DAW6Z	HIKOKI NV1845DA hřebíkovačka bez baterií a nabíječky	1
RB36DAW4Z	RB36DAW4Z aku fukar bez baterií a nabíječky	5
SV13YAWBZ	HIKOKI SV13YAWBZ excentrická bruska 125 mm	5
UB18DAW4Z	HIKOKI UB18DAW4Z aku světlo	1
UC12SLW0Z	HIKOKI RYCHLONABÍJEČKA UC12SLW0Z	2
VB3616DAW2Z	HiKOKI VB3616DAWGZ aku ohýbačka bez baterií a nabíječky v kufru	1
W18DAW3Z	HIKOKI W18DAW3Z automatický rychlošroubovák	1
W18DBW3Z	HIKOKI W18DBW3Z automatický rychlošroubovák	2
WH12DDWHZ	HIKOKI WH12DDWHZ rázový utahovák včetně baterií a nabíječky	1
WH18DCW2Z	HIKOKI WH18DCW2Z aku rázový utahovák bez baterií a nabíječky v Hitboxu	2
WH36DCW2Z	HIKOKI WH36DCW2Z aku rázový utahovák bez baterií a nabíječky v Hitboxu	4
WR36DBW2Z	HIKOKI WR36DBW2Z aku rázový utahovák bez baterií a nabíječky v Hitboxu	3
WR36DBWRZ	HIKOKI WR36DBWRZ aku rázový utahovák včetně 2x BSL36A18 a nabíječky	2
WR36DGW2Z	HIKOKI WR36DGW2Z aku rázový utahovák bez baterií a nabíječky v Hitboxu	3

Cena Kč/ks bez DPH
1900 Kč
240 Kč
58 Kč
140 Kč
60 Kč
90 Kč
250 Kč
250 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
250 Kč
6800 Kč
3800 Kč
4600 Kč
7900 Kč
7800 Kč
11500 Kč
6900 Kč
3200 Kč
5500 Kč
5000 Kč
2000 Kč
3200 Kč
6900 Kč
3000 Kč
6000 Kč
2200 Kč
4500 Kč
11000 Kč
3000 Kč

3500 Kč
9300 Kč
2600 Kč
1600 Kč
7800 Kč
8500 Kč
8500 Kč
5300 Kč
1900 Kč
2000 Kč
600 Kč
30000 Kč
5200 Kč
5400 Kč
3500 Kč
2600 Kč
4500 Kč
5500 Kč
8500 Kč
3900 Kč